



Przenośna półka do pętli indukcyjnej

IL-PL26

Półka jest idealnym miejscem do przechowywania i ładowania przenośnej pętli indukcyjnej [IL- PL20]. Aby rozpocząć ładowanie wystarczy przeprowadzić zasilacz przez wycięcie w podstawie półki i podłączyć go do przenośnej pętli.

Półka dostarczana jest z elementami umożliwiającymi montaż ścienny.

Dane fizyczne

Wymiary	wysokość - 206mm szerokość - 316mm głębokość - 152mm
Waga	820g
Konstrukcja	poliwęglan
Wykończenie	przezroczysty

Cechy

- Do ładowania przenośnej pętli indukcyjnej [IL-PL20-2]
- Mocowanie do ściany za pomocą dołączonych elementów
- Przenośną pętlę można pozostawić na półce, a załadowaną używać w dowolnym momencie

Dystrybutor

Linearic
Al. Sobieskiego 1/2
51-301 Wrocław
71 78 73 900
biuro@akustyk.pl